

HEINRICH'S

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



HFR 8205

Ψηφιακή φριτέζα αέρος, 1800W.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά την προσάρτηση εξαρτημάτων, τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

Θα βρείτε το ακόλουθο προειδοποιητικό σύμβολο στο προϊόν:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι προς άγγισμα επιφάνειες μπορεί να είναι πολύ ζεστές κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία της συσκευής.

- Κρατήστε μόνο τη λαβή του δίσκου συλλογής υγρών, όταν το καλάθι είναι τοποθετημένο στη θέση του. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου, εάν είναι απαραίτητο.
 - Ενδέχεται να διαφεύγει καυτός ατμός από την έξοδο αέρα κατά τη λειτουργία της συσκευής. Κρατήστε αρκετή απόσταση.
 - Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου / εξόδου αέρα, ώστε να εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα.
 - Κρατήστε επαρκή απόσταση (15cm) από εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες κ.λπ.
 - Μη λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από ντουλάπια, καθώς κατά τη λειτουργία εξάγεται θερμότητα και αναθυμιάσεις.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
 - Μην παραποιείτε το διακόπτη ασφαλείας.
 - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
 - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.
 - Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
 - Εάν κατά τη χρήση της συσκευής παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα ή δυσλειτουργία, παρακαλούμε αποσυνδέστε την από την πρίζα.
 - Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για τον καθαρισμό. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα «Καθαρισμός».

Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί να υπάρχει ακόμη σκόνη ή κατάλοιπα παραγωγής που έχουν παραμείνει στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Επισκόπηση στοιχείων

- 01 - Είσοδος αέρα (έξοδος αέρα στην πίσω πλευρά)
- 02 - Περιβλήμα
- 03 - Οθόνη LED
- 04 - Καλάθι τηγανίσματος
- 05 - Λαβή
- 06 - Ένδειξη χρόνου ψησίματος / θερμοκρασίας
- 07 - Προ εγκατεστημένα προγράμματα + επιλογή προγράμματος
- 08 - Ρύθμιση χρόνου ψησίματος
- 09 - Ρύθμιση θερμοκρασίας
- 10 - Πλήκτρο On/Off



Επισκόπηση των προ εγκατεστημένων προγραμμάτων

- 11 - Πατάτες τηγανιτές
- 12 - Κρέας
- 13 - Θαλασσινά/Γαρίδες
- 14 - Αρτοσκευάσματα
- 15 - μπουτία κοτόπουλου
- 16 - Μπουτία κοτόπουλου
- 17 - Ψάρια
- 18 - Απόψυξη



Τόπος εγκατάστασης

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια αντιολισθητική, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένα κοντά σε ζεστές επιφάνειες ή πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπα, φούρνος).

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε και η τάση της συσκευής, βρίσκονται σε αντιστοιχία. Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν στην ετικέτα της συσκευής.

Η συσκευή έχει συνολική ισχύ 1800W. Συνιστάται η σύνδεση σε κύκλωμα που προστατεύεται από διακόπτη κυκλώματος 16 amp.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος υπερφόρτωσης!

- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, η διατομή των καλωδίων αυτών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5mm².
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα καθώς η συσκευή είναι πολύ ισχυρή.

Κατάσταση αναμονής (standby)

Η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής όταν:

- Συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για περίπου 1 λεπτό.
- Λήξει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος.

Πρώτη χρήση της συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα εξαρτήματα και ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Υπάρχει μια προστατευτική επιστρωση στο θερμαντικό στοιχείο. Για να την αφαιρέσετε, παρακαλούμε λειτουργήστε πρώτα τη φριτέζα αέρος χωρίς φαγητό για περίπου 10 λεπτά.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μπορεί να προκύψει καπνός ή δυσάρεστες οσμές. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στο δωμάτιο.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Στη συνέχεια, καθαρίστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς, πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Σκουπίστε το καλάθι τηγανίσματος και το εσωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός».

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής

- Η συσκευή χρησιμοποιείται για την παρασκευή σταθερών γευμάτων και τροφίμων. Μην προετοιμάζετε σούπες ή άλλα υγρά τρόφιμα.
- Χάρη στον ενσωματωμένο διακόπτη ασφαλείας, η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν έχει τοποθετηθεί το καλάθι τηγανίσματος.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη σωστή ποσότητα φαγητού στη φριτέζα. Εάν την έχετε παραγεμίσει, το φαγητό μπορεί να έρθει σε επαφή με τις αντιστάσεις.
- Μη γεμίζετε το καλάθι της φριτέζας με λίπος, λάδι ή άλλα υγρά. Αν θέλετε το φαγητό σας να είναι τραγανό, αλείψτε το με λάδι πριν το τοποθετήσετε στο καλάθι τηγανίσματος.
- Δεν συνιστάται η προετοιμασία λιπαρών φαγητών (π.χ. γεμιστά λουκάνικα).
- Αυτή η φριτέζα αέρος είναι ιδανική για την προετοιμασία φαγητού που είναι κατάλληλο για μαγείρεμα σε φούρνο ή σε φριτέζα αέρος.
- Κατά το ψήσιμο αρτοσκευασμάτων, δώστε ιδιαίτερη προσοχή διότι υπάρχει ενδεχόμενο η ζύμη να διογκωθεί. Η ζύμη πρέπει να μοιράζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με τις αντιστάσεις, όταν θα φουσκώσει.
- Για φαγητά που βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο λόγω του όγκου ή του μεγέθους τους,

σας συνιστούμε να αφαιρείτε το καλάθι τηγανίσματος και να το ανακινείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι, θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα καθώς το φαγητό μαγειρεύεται ομοιόμορφα.

- Ο χρόνος προετοιμασίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, π.χ. το μέγεθος, την ποσότητα ή το είδος του φαγητού.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι τηγανίσματος έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα εκκινήσει.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη φριτέζα αέρος, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία μαγειρέματος. Αφήστε τη φριτέζα να κρυώσει εντελώς πριν την μετακινήσετε.

Πλήκτρα λειτουργιών

Ϊ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή αυτή διαθέτει πλήκτρα αφής. Τα πλήκτρα ενεργοποιούνται αγγίζοντας την οθόνη. Θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος σήματος.

Θερμοκρασία και χρόνος μαγειρέματος

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + ή -, για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο μαγειρέματος. Πατήστε το πλήκτρο °C ή Min για εναλλαγή της ένδειξης στην οθόνη μεταξύ της θερμοκρασίας και του χρόνου ψησίματος.

Σημειώσεις σχετικά με τους χρόνους μαγειρέματος

Είδος τρόφιμου	Χρόνος ψησίματος	Θερμοκρασία
Κρέας		
Μπιφτέκια χάμπουργκερ	7 – 14 λεπτά	180°C
Μπριζόλα με κόκκαλο	10 – 14 λεπτά	
Μοσχαρίσια μπριζόλα	8 – 12 λεπτά	

Πουλερικά		
Στήθος κοτόπουλου	10 – 15 λεπτά	180°C
Μπούτια κοτόπουλου	18 – 22 λεπτά	
Κοτομπουκιές	6 – 10 λεπτά	200°C

Σνακ		
Sticks ψαριού	6 – 10 λεπτά	200°C
Spring rolls	8 – 10 λεπτά	
Γεμιστά λαχανικά	10 λεπτά	160°C
Σνακ με τυρί (παναρισμένο)	8 – 10 λεπτά	180°C

Αρτοσκευάσματα		
Κέικ	20 – 25 λεπτά	160°C
Muffins	15 – 18 λεπτά	200°C
Brownies	16 – 20 λεπτά	200°C

Προϊόντα πατάτας		
Πατάτες κατεψυγμένες (λεπτές)	12 – 16 λεπτά	200°C
Πατάτες κατεψυγμένες (χοντρές)	12 – 20 λεπτά	200°C
Hash browns	15 – 18 λεπτά	180°C

***Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του φαγητού. Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές.**

Χρήση συσκευής

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
 - a. Η οθόνη ανάβει.
2. Η φριτέζα βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής (standby).
3. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 10 (ανατρέξτε στην ενότητα «Επισκόπηση προγραμμάτων»).
4. Η φριτέζα είναι έτοιμη για χρήση.
5. Συμπληρώστε το φαγητό που θέλετε στο καλάθι τηγανίσματος και σπρώξτε το στη φριτέζα.
6. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα (πλήκτρο 11) ή εισάγετε χειροκίνητα τις προσωπικές ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα + και - (πλήκτρο 7 και 9).
7. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο 10. Η φριτέζα ξεκινά τη διαδικασία της προετοιμασίας.
8. Αφού παρέλθει ο χρόνος ψήσιματος, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε το καλάθι τηγανίσματος.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ολόκληρη τη συσκευή καθώς και το καλάθι της φριτέζας, συμπεριλαμβανομένου του εξαρτήματος.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό διότι μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής (εξωτερικά/εσωτερικά) με ένα ελαφρώς υγρό πανί.

- Μπορείτε να καθαρίσετε το αφαιρούμενο καλάθι τηγανίσματος και το εξάρτημα με απορρυπαντικό πιάτων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικάλυψη Teflon!

Καθαρίστε το καλάθι και το φίλτρο με ζεστό νερό, χωρίς ισχυρά ή διαβρωτικά καθαριστικά και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Αποθήκευση

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, για να καθαρίσετε τη συσκευή. Στη συνέχεια, αφήστε την να στεγνώσει πλήρως. Λάβετε υπόψη ότι το στεγνώμα δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή (π.χ. στεγνωτήριο, φούρνο μικροκυμάτων, πιστολάκι μαλλιών, κ.λπ.). Χρησιμοποιείτε μόνο πετσέτες/πανιά.
- Σας συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασίας, εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο και στεγνό περιβάλλον, καθώς και μακριά από παιδιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συχνά μπορεί να προκύψουν μικρά προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα πριν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν τροφοδοτείται από παροχή ρεύματος.	Ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή.
		Ελέγξτε τη θέση του καλωδίου τροφοδοσίας.
		Ελέγξτε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού.
	Δεν έχει οριστεί ο χρόνος μαγειρέματος.	Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος.
Η διαδικασία μαγειρέματος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.	Το καλάθι της φριτζέας είναι παραγεμισμένο.	Μειώστε την ποσότητα του φαγητού στο καλάθι για καλύτερο αποτέλεσμα.
	Πολύ χαμηλή θερμοκρασία.	Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.
	Πολύ σύντομος χρόνος μαγειρέματος.	Ρυθμίστε μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου μαγειρέματος στη συσκευή.

Ανομιόμορφο μαγείρεμα φαγητού.	Εάν το καλάθι είναι παραγεμισμένο, ο ζεστός αέρας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει επαρκώς.	Στα μισά του χρόνου μαγειρέματος, ανακινήστε το καλάθι τηγανίσματος για να ανακατέψετε το φαγητό.
Τα φαγητά δεν είναι τραγανά.	Χρησιμοποιήθηκαν τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για φριτέζα με λάδι.	Χρησιμοποιήστε τρόφιμα που είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε φριτέζα αέρος ή σε φούρνο. Διαφορετικά, αλείψτε το φαγητό με λίγο λάδι.
Παράγεται καπνός από τη συσκευή.	Υπάρχει λίπος/λάδι από το φαγητό στη φριτέζα.	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τη συσκευή, καθώς το πιτσιλίσματα λίπους στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη του καπνού.
	Υπάρχει λίπος/λάδι από την προηγούμενη χρήση στη φριτέζα.	Το δοχείο τηγανίσματος πρέπει να καθαρίζεται από τα υπολείμματα λίπους και λαδιού μετά από κάθε χρήση.

Συμβουλές για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες

Η συσκευή «HFR 8205» συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EE
- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της EE 2014/30/EE
- Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού 2009/125/EK
- RoHS 2011/65/EE – (EE) 2015/863

Εγγύηση

Όροι εγγύησης

Στους καταναλωτές παρέχεται εγγύηση για ιδιωτική χρήση της συσκευής. Αυτή η εγγύηση είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Για εμπορική χρήση, εφόσον η συσκευή είναι κατάλληλη για αυτήν, παρέχεται εγγύηση 12 μηνών με αγορά από την εταιρεία. Σε περίπτωση μικτής χρήσης από πελάτες, τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες, με κατάλληλη χρήση της συσκευής, η εγγύηση μειώνεται στους 12 μήνες.

Η αγορά της συσκευής στη Γερμανία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σέρβις της εγγύησης. Αυτή η αγορά μπορεί να έχει γίνει από την Heinrich's ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Εάν η υπόθεση της εγγύησης δεν πραγματοποιείται στη Γερμανία, ο αγοραστής πρέπει να διαθέσει τη συσκευή με δικά του έξοδα, ώστε να παρέχεται η υπηρεσία εγγύησης.

Όλα τα ελαττώματα που είναι επιλέξιμα για την εγγύηση πρέπει να αναφέρονται γραπτώς. Σε

αυτή την περίπτωση, πρέπει να γίνει αναφορά εντός 14 ημερών από τον εντοπισμό του ελαττώματος.

Σε περίπτωση που υπάρξει αξίωση εγγύησης, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαταστήσουμε τη ζημιά ή το ελάττωμα. Η δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης της συσκευής είναι δυνατή και καθορίζεται από τον πωλητή.

Εξαιρούμενες αξιώσεις εγγύησης:

- Αγνοώντας τις οδηγίες χρήσης
- Λανθασμένος χειρισμός της συσκευής
- Φθορά της συσκευής

Οι αναφερόμενες αξιώσεις εγγύησης εξαιρούνται επίσης για εύθραυστα εξαρτήματα, ανταλλακτικά ή για παράδειγμα, αξεσουάρ από γυαλί ή πλαστικό. Οποιοσδήποτε επισκευές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από εσάς ή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό στο προϊόν που αγοράσατε, εξαιρούνται επίσης από την πιθανότητα κάλυψης τους από την εγγύηση. Περαιτέρω αξιώσεις εγγύησης δεν θα υποβληθούν ξανά.

Η περίοδος εγγύησης από μια επισκευή δεν επεκτείνει άλλες αξιώσεις εγγύησης. Αυτή είναι μια εθελοντική υπηρεσία που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Οι νόμιμες εγγυήσεις (όπως συμπληρωματική απόδοση, απόσυρση ή αποζημίωση) ισχύουν και δεν θα επηρεαστούν.



Απόρριψη συσκευής

Απόρριψη και η έννοια του συμβόλου "Κάδου απόρριψης»

Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν ανήκουν στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Χρησιμοποιήστε τους ειδικούς κάδους απόρριψης ηλεκτρονικών συσκευών (σημεία συλλογής). Εκεί μπορείτε να απορρίψετε χωρίς χρέωση τις ελαττωματικές ή τις μη απαραίτητες ηλεκτρονικές συσκευές σας.

Η εσφαλμένη απόρριψη ηλεκτρονικών συσκευών μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και την ανθρώπινη ευημερία. Η σωστή απόρριψη των ηλεκτρονικών συσκευών επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση των υλικών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρονικών συσκευών στην περιοχή σας μέσω των αρχών του τόπου διαμονής σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ!

Κρατήστε τη συσκευή και τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά, διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να παίξουν με αυτά. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν ή να χειρίζονται αυτήν τη συσκευή.

