



# PC-KW 1263

Battery-free ψηφιακή ζυγαρία κουζίνας

## Εγχειρίδιο οδηγιών

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

### Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

### Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη συσκευή και μην την ρίχνετε κάτω. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να καταστρέψει τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά μέρη.
- Η ζυγαριά έχει σχεδιαστεί για να ζυγίζει τρόφιμα με μέγιστο βάρος έως 5 κιλά (11 lb).
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

### Αποσυσκευασία της συσκευής




1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα. 3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την πήρατε.

### Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Η ζυγαριά κουζίνας έχει σχεδιαστεί για να μετράτε το βάρος των τροφίμων και των συστατικών.

### Ενδείξεις στην οθόνη

Όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται για λίγο στην οθόνη,

| Ένδειξη   | Σημασία                    |
|---|----------------------------|
|  | Έτοιμη για ζύγιση          |
| g   | Γραμμάρια                  |
| oz  | Ουγγιές                    |
| lb:oz   | Λίβρες                     |
| ml  | Χιλιοστόλιτρο              |
| WATER   | Μέτρηση νερού              |
| MILK  | Μέτρηση γάλατος            |
| TARE  | Λειτουργία απόβαρου        |
| —   | Μείον                      |
|  | Πλήρως φορτισμένη μπαταρία |
|  | Χαμηλή μπαταρία            |
| EEEE  | Υπερφόρτωση                |
| μηSt  | Μη σταθερή επιφάνεια       |

## Χρήση της συσκευής

### Ενεργοποίηση

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά κουζίνας σε μια επίπεδη και λεία επιφάνεια.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο της πλήρως φορτισμένης μπαταρίας (περίπου 2 στροφές). Όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται για λίγα λεπτά στην οθόνη.


### Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης

Αυτή η ζυγαριά κουζίνας μετράει τόσο σε μονάδες μάζας (g / oz / lb:oz) όσο και σε μονάδες όγκου (ml). Το γάλα και το νερό έχουν διαφορετικό βάρος εάν έχουν την ίδια ποσότητα σε ml. Επομένως, μπορείτε να εμφανίσετε το γάλα και το νερό ξεχωριστά σε αυτή τη ζυγαριά.

MILK = Γάλα, WATER = Νερό


- Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης με το πλήκτρο UNIT στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Η συσκευή ξεκινά με την τελευταία επιλεγμένη μονάδα μέτρησης.
- Για να επιλέξετε την κατάλληλη μονάδα μέτρησης, ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα «Ενδείξεις στην οθόνη».

### Ζύγισμα

1. Περιμένετε έως ότου η ζυγαριά είναι στο «».
2. Τοποθετήστε τα προϊόντα στη μέση της επιφάνειας ζυγίσματος, αν είναι δυνατόν.
3. Η μέτρηση ολοκληρώθηκε όταν σταματήσει η οθόνη.
4. Μπορείτε να διαβάσετε τη μετρούμενη τιμή.

### Λειτουργία απόβαρου

Αν θέλετε να προσθέσετε ένα επιπλέον συστατικό στο αρχικό σας συστατικό και στη συνέχεια, να το ζυγίσετε:

1. Πιέστε το πλήκτρο TARE.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “TARE”. Η ζυγαριά κουζίνας επαναφέρεται στο «».
3. Μόλις προσθέσετε τα επιπλέον συστατικά, θα εμφανιστεί το βάρος τους.

### Απενεργοποίηση

Όταν το σύμβολο «» αναβοσβήνει, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.

### Καθαρισμός

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό! Διαφορετικά, αυτό μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή διαβρωτικά καθαριστικά.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία ή νερό στη συσκευή!
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πρόσθετο ένα υγρό απορρυπαντικού που διατίθεται στην αγορά ή ένα απλό σαπούνι.
- Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε καλά τη συσκευή με ένα στεγνό και μαλακό πανί.

### Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό και στεγνό μέρος.



**Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"**

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.



**CE**



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

**e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) - [www.sun.gr](http://www.sun.gr)**