



# PC-KA 1169

Καφετιέρα φίλτρου 1.5 lt, 900W.

## Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

### Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώσετε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

### Γενικές σημειώσεις

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη επιφάνεια.
- Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία μόνο όταν υπάρχει νερό στη δεξαμενή.
- Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μόνο με κρύο νερό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανθρακούχο νερό.
- Μην μετακινείτε και μην αγγίζετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.
- Κατά τον καθαρισμό, την αποθήκευση ή τη δυσλειτουργία, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το φιλτράρισμα από την πρίζα. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φιλτράρισμα από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

### Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καυτή επιφάνεια!

#### **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

- Η θερμοκρασία των επιφανειών, μπορεί να είναι πολύ υψηλή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και έπειτα.
- Ακόμα και μετά τη χρήση της καφετιέρας, η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου εξακολουθεί να

έχει υπολειπόμενη θερμότητα.

- Η καφετιέρα δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι το φινις της συσκευής δεν έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η συσκευή χρησιμοποιείται για την επεξεργασία αλεσμένων κόκκων καφέ. Η χρήση της καφετιέρας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και παρόμοιους σκοπούς, όπως:
  - σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εμπορικούς τομείς
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα

Δεν επιτρέπεται για χρήση σε αγροκτήματα ή σε καταλύματα bed & breakfast.

#### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό για καθαρισμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα «Καθαρισμός».

#### **Αποσυσκευασία της συσκευής**

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την πήρατε.
5. Μπορεί να υπάρχει ακόμη σκόνη ή κατάλοιπα παραγωγής που έχουν παραμείνει στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός».

#### **Επισκόπηση στοιχείων**

- 1 Στήριγμα φίλτρου
- 2 Καπάκι δεξαμενής νερού
- 3 Λαβή για το άνοιγμα της δεξαμενής
- 4 Δεξαμενή νερού
- 5 Οθόνη
- 6 Γυάλινη κανάτα με καπάκι
- 7 Θερμαινόμενη πλάκα
- 8 Ένδειξη στάθμης νερού
- 9 Πλήκτρα λειτουργιών:

- **HOUR:** Ώρα
- **MIN:** Λεπτά
- **ON / OFF:** Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της συσκευής



- **PROG:** Ορισμός τρέχουσας ώρας  
Λειτουργία χρονοδιακόπτη (TIMER)
- **MODE:** Ρύθμιση της αρωματικής ισχύος

## Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Ακόμα και μετά τη χρήση της καφετιέρας, το καπάκι της δεξαμενής νερού, η θερμαινόμενη πλάκα και η βάση της κανάτας εξακολουθούν να έχουν υπολειπόμενη θερμότητα.
- Αγγίξτε την κανάτα μόνο από τη χειρολαβή.
- Μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι της δεξαμενής νερού κατά τη διάρκεια της παρασκευής καφέ.
- Εάν θέλετε να ετοιμάσετε πολλές μερίδες καφέ διαδοχικά, αφήστε την συσκευή να κρυώσει πρώτα με το καπάκι της δεξαμενής νερού ανοιχτό, ώστε να μην πιτσιλάει ζεστό νερό όταν τη ξαναγεμίσετε με νερό.
- Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη με νερό.

## Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής

### **Τοποθεσία**

- Τοποθετήστε την καφετιέρα σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Επίσης, τοποθετήστε την με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε παροχή αερίου ή ηλεκτρική κουζίνα ή άλλη πηγή θερμότητας.

## Σημείωση σχετικά με τη διαδικασία παρασκευής καφέ

Ανάλογα με το άλεσμα και την ποσότητα, η σκόνη καφέ απορροφά νερό κατά τη διαδικασία παρασκευής. Επομένως, η ποσότητα του καφέ που παράγεται, διαφέρει από την ποσότητα του νερού που προστίθεται.

## Ηλεκτρική σύνδεση

1. Προτού συνδέσετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί και η τάση της συσκευής, βρίσκονται σε αντιστοιχία. Μπορείτε να βρείτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές στην επικέτα της συσκευής.
2. Συνδέστε το φις σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση μόλις εμφανιστεί η ώρα στην οθόνη.

## Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009 / 125 / EC (οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό) ενσωματώνει μετρήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα ακόλουθα ισχύουν για τις καφετιέρες: Η περίοδος διατήρησης της θερμοκρασίας περιορίζεται στο μέγιστο 5 λεπτά. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Επωφελείστε από την καλύτερη ασφάλεια και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

## Αρχική λειτουργία

Πριν παρασκευάσετε τον καφέ για πρώτη φορά, λειτουργήστε τη συσκευή δύο φορές μόνο με καθαρό νερό, χωρίς χάρτινο φίλτρο και χωρίς σκόνη καφέ. Αυτή η διαδικασία αφαιρεί τη σκόνη, η οποία μπορεί να υπάρχει από την παραγωγή της συσκευής. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα «Άμεση ενεργοποίηση της καφετιέρας».

## Λειτουργίες πλήκτρων

Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός 5 δευτερολέπτων, η συσκευή βγαίνει από τη λειτουργία ρύθμισης. Η ένδειξη στην οθόνη για την αντίστοιχη ρύθμιση (ρολόι, χρονοδιακόπτης ή ισχύς αρώματος) σβήνει.

### ON / OFF

**Πατώντας μία φορά:** Ενεργοποίηση της συσκευής, άμεση διαδικασία παρασκευής καφέ. (Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα.)

**Πατώντας δύο φορές:** Λειτουργία χρονοδιακόπτη (TIMER), η διαδικασία παρασκευής καφέ ξεκινά την προγραμματισμένη ώρα. (Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα.)

**Πατώντας τρεις φορές:** Απενεργοποίηση της συσκευής. (Η ενδεικτική λυχνία σβήνει.)

### PROG


Πατώντας μία φορά: Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας


Πατώντας δύο φορές: - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη  
- Εμφάνιση της προγραμματισμένης ώρας έναρξης


**HOURL** Ώρα

**MIN** Λεπτό

**MODE** Ρύθμιση της έντασης του αρώματος

 = ήπια

 = μέτρια

 = έντονη

## Λειτουργία

### Ρύθμιση της ώρας

Η συσκευή λειτουργεί σε 24ωρη λειτουργία. Η ώρα "12:00" είναι προεπιλεγμένη.

1. Πατήστε το πλήκτρο **PROG** μία φορά. Η ένδειξη «CLOCK» θα εμφανιστεί στην οθόνη πάνω από την ώρα.
2. Πατήστε το πλήκτρο **HOURL** για να ρυθμίσετε την ώρα.
3. Πατήστε το πλήκτρο **MIN** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

### Προετοιμασία της καφετιέρας

1. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού.
2. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με κρύο νερό ανάλογα με το πόσα φλιτζάνια καφέ θέλετε να φτιάξετε. Η στάθμη του νερού εμφανίζεται στην πλαϊνή πλευρά της καφετιέρας.
  - Η κανάτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση της δεξαμενής νερού.
  - Μην γεμίζετε υπερβολικά τη δεξαμενή νερού! Μην την γεμίζετε πέρα από την ένδειξη MAX.
3. Τοποθετήστε το στήριγμα φίλτρου. Πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
4. Αναποδογυρίστε το χάρτινο φίλτρο (μέγεθος 1 × 4) και τοποθετήστε το στο στήριγμα φίλτρου. Στη συνέχεια, γεμίστε το με σκόνη καφέ.
  - Μην βάζετε μεγάλη ποσότητα καφέ στο φίλτρο, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος υπερχειλίσσης του φίλτρου.
5. Τώρα κλείστε το καπάκι της δεξαμενής νερού. Πρέπει να κουμπώσει στη θέση του.

6. Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα.

#### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προστασία κατά των σταγόνων (Anti-drip)

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με προστασία anti-drip. Δηλαδή, κλείνει όταν αφαιρεθεί η κανάτα. Αυτό εμποδίζει τον καφέ να στάξει επάνω στην πλάκα, αν εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα νερό στο φίλτρο.

- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι τοποθετημένο σωστά στην κανάτα, καθώς συμβάλει στην προστασία anti-drip.
- Εάν υπάρχει ακόμα νερό στη δεξαμενή, τοποθετήστε την κανάτα ξανά στη θερμαινόμενη επιφάνεια όσο το δυνατόν συντομότερα. Διαφορετικά, το φίλτρο μπορεί να υπερχειλίσει.

#### **Επιλογή έντασης αρώματος**

Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος διόγκωσης του καφέ, τόσο πιο έντονο είναι το άρωμά του. Η συσκευή προσφέρει μια επιλογή μεταξύ τριών διαφορετικών εντάσεων: ήπια, μεσαία και έντονη. Ο χρόνος διόγκωσης αυξάνεται ή μειώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία παρασκευής.

- Πατήστε το πλήκτρο **MODE** μία φορά. Στην οθόνη εμφανίζεται το "☉" πάνω από την ώρα.
- Αυξήστε την ένταση του αρώματος, πατώντας πολλές φορές το πλήκτρο **MODE**.
- Η ρυθμισμένη έντασης αρώματος θα αποθηκευτεί για μελλοντικές παρασκευές καφέ.

#### **Άμεση ενεργοποίηση της καφετιέρας**

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Προετοιμασία της καφετιέρας».

7. Πατήστε το πλήκτρο **ON / OFF** μία φορά. Η συσκευή ξεκινά αμέσως τη λειτουργία της, χρησιμοποιώντας την προηγούμενως επιλεγμένη ένταση αρώματος. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα.

- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα περίπου 35 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρασκευής καφέ. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Η συσκευή βρίσκεται πάλι σε κατάσταση αναμονής.

- Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή εκ των προτέρων, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **ON / OFF**.

#### **Αυτόματη λειτουργία**

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Προετοιμασία της καφετιέρας».

7. Πατήστε το πλήκτρο **PROG** δύο φορές. Η ένδειξη "TIMER" εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από την ώρα.

8. Ρυθμίστε την ώρα έναρξης της διαδικασίας με τα πλήκτρα **HOURL** και **MIN**. Περιμένετε έως ότου η συσκευή βγει από τη λειτουργία ρύθμισης. Η ένδειξη «TIMER» σβήνει στην οθόνη.

9. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **ON / OFF** για να ξεκινήσει η λειτουργία χρονοδιακόπτη (TIMER). Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα.

- Από εδώ και πέρα, η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα.

- Πατήστε το πλήκτρο **ON / OFF** μία φορά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη (TIMER). Η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

- Εάν θέλετε να ξεκινήσει η διαδικασία παρασκευής νωρίτερα, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **ON / OFF**. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα.

#### **Μετά τη διαδικασία παρασκευής καφέ**

- Όταν δεν ρέει άλλος καφές μέσα από το φίλτρο, μπορείτε να αφαιρέσετε την κανάτα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Εάν θέλετε να διατηρήσετε ζεστό τον καφέ που έχει απομείνει: Αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη μέχρι το πέρας του χρόνου διατήρησης της θερμοκρασίας. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τον καφέ ζεστό ακόμα και μετά το τέλος της περιόδου διατήρησης ζεστού, ρίξτε τον υπόλοιπο καφέ σε μια ισοθερμική κανάτα.
- Το στήριγμα φίλτρου μπορεί να αφαιρεθεί από τη συσκευή τραβώντας την λαβή. Αυτό καθιστά ευκολότερη την αλλαγή του παλιού φίλτρου.

## Καθαρισμός

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν από τον καθαρισμό, να αφαιρείτε πάντα το φιν από την πρίζα και περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Διαφορετικά, μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί εάν είναι απαραίτητο – χωρίς πρόσθετα.
- Χρησιμοποιήστε μια χαρτοπετσέτα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα καφέ που μπορεί να έχουν μείνει στο εσωτερικό περίβλημα. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίστε την κανάτα και το στήριγμα φίλτρου σε ζεστό τρεχούμενο νερό και με μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα.

## Αφαλάτωση

Η αφαλάτωση είναι απαραίτητη όταν ο χρόνος προετοιμασίας καφέ, αυξάνεται σημαντικά.

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά με βάση το κιτρικό οξύ, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο για την αφαίρεση αλάτων.
- Ακολουθήστε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, που υπάρχουν στη συσκευασία ή φύλλο οδηγιών χρήσης.
- Τοποθετήστε την κανάτα ή άλλο κατάλληλο δοχείο πάνω στη θερμενόμενη πλάκα.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Στη συνέχεια, λειτουργίστε τη συσκευή με καθαρό νερό για τουλάχιστον 3-4 φορές ώστε να ξεπλυθούν τυχόν υπολείμματα του απορρυπαντικού αφαλάτωσης.
- Μην χρησιμοποιείτε σκόνη καφέ κατά την διάρκεια της αφαλάτωσης!
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το νερό για κατανάλωση.

## Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στον παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς.
- Σας συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά και σε καλά αεριζόμενο και στεγνό περιβάλλον.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.	Ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή. Τοποθετήστε σωστά το φις στην πρίζα. Ελέγξτε την ασφάλεια του σπιτιού
	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με το service μας ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
Μπλοκάρισμα φίλτρου: Τα υπολείμματα καφέ τρέχουν από την άκρη του φίλτρου.	Η anti-drip προστασία είναι κλειστή: Η κανάτα του καφέ δεν βρίσκεται στη θερμαινόμενη πλάκα ή το καπάκι δεν βρίσκεται τοποθετημένο στην κανάτα του καφέ.	1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε την από την πρίζα. 2. Τοποθετήστε την κανάτα καφέ με το καπάκι πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα έτσι ώστε να αδειάσει το φίλτρο. 3. Απορρίψτε το χάρτινο φίλτρο. 4. Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται.
	Υπάρχει μεγάλη ποσότητα σκόνης καφέ στο φίλτρο.	
Υπάρχουν κόκκοι καφέ στον καφέ.	Το χάρτινο φίλτρο είναι πολύ μικρό.	Χρησιμοποιήστε ένα χάρτινο φίλτρο μεγέθους "1x4".
	Μεγάλη ποσότητα σκόνης καφέ στο φίλτρο.	Χρησιμοποιήστε λιγότερη ποσότητα σκόνης καφέ.
Η διαδικασία παρασκευής καφέ διαρκεί πολύ.	Υπολείμματα αλάτων στη συσκευή.	Προχωρήστε στην αφαλάτωση της συσκευής, όπως περιγράφεται.
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.	Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία της συσκευής. Προκειμένου να συμμορφωθεί με την Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009 / 125 / EC), η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από max. 35 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής καφέ.	

### Σημασία του συμβόλου "Σκουπίδοτενεκέδων"

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.



CE



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) - [www.sun.gr](http://www.sun.gr)