

# RM-K-1060E ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ AIRCONDITION

Universal τηλεχειριστήριο A/C με 5000 κωδικούς

## Οδηγίες Χρήσης

- Με 5000 διαφορετικούς κωδικούς
- Συμβατό με το 99% των εμπορικών σημάτων
- Κάποιες μάρκες δεν χρειάζονται σύζευξη
- Πολλαπλές μέθοδοι σύζευξης
- Μνήμη αλλαγής μπαταρίας
- Φωτιζόμενη οθόνη
- Φακός LED

## Μέθοδοι Ρύθμισης

- **Κάποιες μάρκες δεν χρειάζονται σύζευξη**  
Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στην προεπιλεγμένη λειτουργία πριν την αποστολή και ο κωδικός εργοστασίου δουλεύει με σχεδόν όλα τα κλιματιστικά Gree και Midea της αγοράς και δεν χρειάζεται σύζευξη (Κάποια μοντέλα μπορεί να μη δουλέψουν με τον κωδικό εργοστασίου, επομένως θα πρέπει να ορίσετε τον κωδικό ακολουθώντας τις μεθόδους A/B/C/D.)
- **Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω μεθόδους A/B/C/D για τον ορισμό κωδικού.**

### A. Κουμπί επιλογής μάρκας

1. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα.
2. Πατήστε παρατεταμένα τον αντίστοιχο κωδικό της μάρκας σας (πχ. το κουμπί **MODE** αντιστοιχεί σε κλιματιστικά **Gree**) μέχρι το κλιματιστικό να ξεκινήσει με έναν ήχο. Παρακάτω παρουσιάζονται οι αντιστοιχίες των κουμπιών σε μάρκες
  - i. **MODE: Gree/Haier/Hisense**
  - ii. **FAN: Daikin/Fujitsu/Carrier**
  - iii. **TEMP ▲: LG/Samsung**
  - iv. **☼: Hitachi/Panasonic**
  - v. **☼ : Sanyo/Sharp/Haier/ Mitsubishi**
  - vi. **TEMP ▼: Shinco/Aucma/AUX /Freestech/Yair**
3. Ελέγξτε τα κουμπιά του χειριστηρίου. Αν δουλεύουν σωστά, θα υποδεικνύετε η σωστή εγκατάσταση, αλλιώς επαναλάβετε τα βήματα 2-3.
- 4.

### B. Αυτόματη αναζήτηση

1. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το **"SET"** για 6 δευτερόλεπτα. Αφού ο κωδικός **"- -"** αναβοσβήσει στην οθόνη, παρατηρήστε το κλιματιστικό σας και ελευθερώστε το κουμπί αφού ξεκινήσει αυτόματα.
3. Ελέγξτε τα κουμπιά του χειριστηρίου. Αν δουλεύουν σωστά, θα υποδεικνύετε η σωστή εγκατάσταση, αλλιώς επαναλάβετε τα βήματα 2-3
- 4.

### C. Χειροκίνητη επιλογή κωδικού

1. Βρείτε τον πρώτο αντίστοιχο κωδικό του κλιματιστικού σας από τον **"πίνακα κωδικών"** (πχ. **AKIRA: 3796**). Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα.
2. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά **"SET"** και **"ON/OFF"** μέχρι ο κωδικός του μοντέλου να αναβοσβήνει στην οθόνη. Μετά ελευθερώστε τα και πατήστε το **TEMP▲** ή **TEMP▼** μέχρι ο αντίστοιχος κωδικός να αναβοσβήνει στην οθόνη.
3. Πατήστε το **"SET"** για έξοδο και ελέγξτε τα κουμπιά του χειριστηρίου. Αν δουλεύουν σωστά, θα υποδεικνύετε η σωστή εγκατάσταση, αλλιώς επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να επιλέξετε τον επόμενο κωδικό.

### D. Χειροκίνητη αναζήτηση κωδικού

1. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά **"SET"** και **"ON/OFF"** μέχρι ο κωδικός του μοντέλου να αναβοσβήνει στην οθόνη.
2. Πατήστε το **TEMP▲** ή **TEMP▼** για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον κωδικό μοντέλου κατά ένα. Ταυτόχρονα να παρατηρείτε την κατάσταση του κλιματιστικού.
3. Αφού το κλιματιστικό ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε το **"SET"** για έξοδο. Ελέγξτε τα κουμπιά του χειριστηρίου. Αν δουλεύουν σωστά, θα υποδεικνύετε η σωστή εγκατάσταση, αλλιώς επαναλάβετε τα βήματα 1-3

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



## 1. Λειτουργία Celsius/Fahrenheit “C/F”



Πατήστε το κουμπί “C/F” για να επιλέξετε μεταξύ “Celsius/Fahrenheit”

## 2. On/Off χρονοδιακόπτη

Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή μόνο αν το πρωτότυπο χειριστήριο έχει αυτή τη λειτουργία. Αφού πατήσετε τα κουμπιά “TIME ON” ή “TIME OFF”, ο δείκτης του χρονοδιακόπτη εμφανίζεται και το κλιματιστικό θα είναι στην κατάσταση χρονοδιακόπτη.

## 3. Κλείδωμα Παιδιού

**Κλείδωμα:** Πατήστε ταυτόχρονα τα “SET” και “”, μετά θα εμφανιστεί το σύμβολο “” στην οθόνη.

**Ξεκλείδωμα:** Πατήστε ταυτόχρονα τα “SET” και “”, μετά θα το σύμβολο “” θα εξαφανισθεί από την οθόνη.

## 4. Ρολόι

- Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά “SET” και “MODE” και το χειριστήριο θα εισέλθει στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού, με τα αντίστοιχα ψηφία της ώρας να αναβοσβήνουν.
- Πατήστε το **TEMP▲ (TEMP ▼)** για να αυξήσετε (μειώσετε) κατά 1 ώρα με κάθε πάτημα. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να αυξήσετε ή να μειώσετε συνεχόμενα.
- Πατήστε το “SET” για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση ώρας.
- Σε αυτό το σημείο, το αντίστοιχο ψηφίο λεπτού θα αναβοσβήνει, πατήστε το **TEMP▲ (TEMP ▼)** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε το “SET” για έξοδο.

## 5. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε παρατεταμένα τα “SET” + “FAN” για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, με την οθόνη να εμφανίζει όλα τα εικονίδια.

### • Μνήμη αλλαγής μπαταρίας

Το χειριστήριο διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη, έτσι ώστε να μη χρειάζεται ή επαναρίθμηση μετά από μία σύντομη απώλεια ενέργειας όπως για παράδειγμα κατά την αλλαγή μπαταριών.

### • Φωτιζόμενη Οθόνη

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να την ενεργοποιήσετε και θα σβήσει από μόνη της μετά από 10 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία.

### • Φακός LED

Πατήστε παρατεταμένα το “Light” για να ενεργοποιήσετε το φακό, απελευθερώστε το για να σβήσει.

- Code Table	- Code Table	- Code Table	- Code Table	- Code Table
<p>• <b>Compatible with 99% brands</b></p> <p>If your A/C brand is not listed in the following brand table, please try the code of "Other brands", or set up the remote control by using "B. Automatic search" or "D. Manual Code Search" methods.</p> <p>ACCSOM 4980 ADC 4861 AITE 1296-1299 AKIRA 3796-3797 ALPIN 4989-4991,4998 AMCOR 2501,2508,2509,2532,4979,4978,4979 AMICO 4982 AOKI 1301-1302 AOLI 1300 APTON 4862 AUCMA 1210-1228,4933 AUX 0180-0199 BAIXUE 1299 BEIJINGJINGDIAN 1304 BIG-THUMB 1331 BLUE STAR 0057,2550,4887 BOERKA 3630,1305-1306 BORLER 1307 BOSHI 1310 BOSHIGAO 1308-1309 CAIXING 1311 CARRIER 2509,3690-3699,4890-4899 CHANGFENG 0190 CHANGFU 4835-4838 CHANGHONG 0059-0079,4934,4947 CHIANGLING 2312-2323 CHENGYUAN 2324 CHIGO 0080-0099 CHUANGHUA 1325-1328 CHUANYAN 4861 CHUNLAN 0170-0179 COLROLLA 4861 CONRWA 1337-1341 COSUL 4993 CORONA 3760-3769 CROWN 4861 DAEWOO 1332-1333 DAIKIN 3740-3759 DAJINKING 1329-1330 DAKE 4861 DAOTIAN 4821-4824 DELONGHI 4900</p>	<p>DIY 0044,0090,0092,0095 DONGXIA 1334-1335 DONGXINBAO 1260-1268 DUNAN 1336 ELCO 4982 ELDLONG 1293-1295,4861 ELECTER 4991-4996 ELECTROLUX 2471-2474,4807-4808,1250,4906 FEDDERS 4878 FEIEDRICH 4879 FEIIDE 4829-4830 FEILU 1240-1249 FERROLI 4901 FIRST 4884 FRESTECH 1270-1279,4944-4945 FUJITSU 3700-3719 FUNIKI 4992 GALANZ 0124-0125,0134-0139,4938-4940 GEER 1342-1343 GLEE 1280 GOLDSTAR 1303 GREE 0000,0000-0039 GUANGDIA 1345-1346 GUOJIAO 1344 HAIER 0001-0019 HEILTON 4863 HEMILTON 0095 HICON 1391-1392 HISENSE 1230-1239 HITACHI 3640-3659 HONGYI 1347 HUABAO 0100-0109 HUAGAO 1348 HUAKE 1349-1350 HUALING 0150-0169,0045 HUAMEI 1351-1352 HUANGHE 1353 HUJWEI 1281 HUIFENG 1354-1356,1357,1360 HYUNDAI 3780-3789 INYCIN 2475-2483 JIALE 1358 JIANGNAN 1359 JINBEIJING 1361-1362 JINDA 2491-2492 JINSONG 1363-1365 JMSTAR 1360</p>	<p>JOHNSO 1282 KANGLI 1358-1370 KELONG 0110-0119 KUMATAIR 3797-3799,4800 KONKA 1366-1367 KRIS 4804-4805 KT02_D001 1283 KT02_D002 1284 KTY001 1285 KTY002 1286 KTY003 1287 KTY004 1288 KTY005 1289 LG 3600-3609 LIANGYU 3760 LIKEAIR 1356-1387 LITTLESWAN 2453 LONGHE 4861 LOREN-SEBO 4801-4803 MCQUAY 3790-3795 MEILING 1388-1391 MIDEA 0040-0058 MINGXING.BOYIN 1290 MITSUBISHI 2551-2599 MITSUBIKA 4904 NATIONAL/Panasonic 3660-3689 NIKKO 4810-4811 NISO 1399-1399,2497 NORCA 4994 OGENERAL 3659,3717,3718,3719 OLYMPUS 4995-4996 OPAL 4997 OTHER 2496,2498,4821-4828,4839-4840,4865-4877,4905-4976,4999 PANDA 2464-2466 PERERG 4998 PILOT 4902 PINSHANG.XINHUABAO 1290 PIYI 4862 QIXING 1393 RAYBO 1371-1383 RHOSO 4903 RICAI 1394 RIJIANG 1395-1397 ROWA 1383-1385 SACON 2414 SAMSUNG 3610-3629 SANYO.NEC 2500-2550,4860,4943,</p>	<p>SANYO.NEC 4946 SANZUAN 0190 SAPORO 4861 SAST 2450-2452 SENSOR 4860 SERENE 2499 SHAMEI 2400 SHANGLING 2403-2409 SHANXING 2401-2402 SHANYE 4862 SHARP 3720-3739 SHENBAO 2410-2411 SHENGFENG 2412 SHENGFENGFELU 2413 SHINCO 1200-1209 SHINING 2415 SHUANGLU 2416-2418,4946,4948 SIGMA 2447 SOGO 1291 SONGLINXIA 4862 SONGXING 2419 SOVA 1292,2420 SOWA 4862-4863 SOYEA 2421-2422 SPEED 4987 SRTC 2423 STARIGHT-AIRCON 4880 SUNBURG 4817-4820 TADIRAN 2501,2508,2509,2532,3630,4969,4978,4979,4991 TAIYA 4862 TCL 0120-0133 TEAC 4850-4859 TECO 4831-4834 TIANJINKONGTIAO 2424 TIANYUAN 2425-2428 TOBO 1250-1269 TOWLLI 2429-2430 TOSHIBA 3630-3639 TOTALINE 2548 TOYO 4825-4828 TRANE 4812-4816 UNI-AIR 1368-1369 UTTLEDUCK 2454-2456 VIDEOCON 2537,3627,3628,3629,4884 VOLTA 0056,0057,2549,2598,3600,3627,3628,3629 WANBAO 2431-2433</p>	<p>WANGZI 4861 WEILI 2434-2443,2553-2576 WEITEL 2444 WHIRLPOOL 0119,2550,3770-3774,3789 WUFENG 2445-2446 XILENG 2448-2449 XINGHE 2462-2463 XINLE 2457-2460 XINLING 2461 XIONGDI 4862 YAIR 2467-2471,0044,0013-0015 YAOMA 2470,4977 YIDONG 2499 YORK 3775-3779 YUETU 4881-4882,4949 YUTU 2484-2490 ZHONGYI 2493-2494 ZUODAN 2495</p>

**Note:**  
Make sure your A/C's signal receiving function or signal receiver works normally before using this remote control. Any incorrect operation may lead to the remote control not working. In this case, take the batteries out and reinstall them, and reset the remote control after about half an hour. The remote control's effective control distance is about 8 meters (maybe differ for different models).

**After-sales Service Commitment**  
If you find any problems or the remote control cannot be used appropriately, please contact us and we will provide our best service for you. Any dismantling or unauthorized repair will nullify the warranty.

contact us  
E-Mail: info@chunghop.com  
http://en.chunghop.com

